

KRAFTJUSTERING AV PORTÅPNER OG AUTOMATISK SIKKERHETSTILBAKEKJØRING: LM80 EV & LM60 EV

Kraftinnstilling: Denne innstillingen må kontrolleres ved installasjon av drivverket og må gjennomføres korrekt i henhold til bestemmelsene. Avhengig av værforhold og korrosjon kan det forekomme mindre endringer under drift av portdrivverket, og dette kan bli utbedret i en ny innstilling. Dette kan særlig skje i første driftsår. Veiledningen for innstilling av endebryter og trekraft må følges grundig og etter hver nyinnstilling må den **automatiske sikkerhetstilbakekjøringen** testes på nytt.



Dekselet



GUL-Innlæringsknapp



OPP-tasten



NED-tasten



Innstilling av kraften (Ref. monteringsveiledning for portåpner punkt 17)

Innstilling av kraften: Trykktasten for innstilling av kraft befinner seg under dekselet på baksiden av motoren. Gjennom innlæring av kraft blir den nødvendige kraften for åpning og lukking av porten innstilt.

1. Åpne dekselet på baksiden av motoren.
2. Trykk den **gule innlæringstasten** to ganger, for å komme til modus for innstilling av kraft. Lysdioden og **OPP-tasten blinker**.

Trykk på **OPP-tasten**. Porten kjøres nå til grenseposisjonen ÅPEN og lærer derved den nødvendige kraften. Så snart endeposisjonen ÅPEN er nådd begynner lysdioden og **NED-tasten** å blinke. Trykk **NED-tasten**.

Porten kjøres nå til endeposisjonen LUKKET og lærer derved den nødvendige kraften.

KRAFTJUSTERING AV PORTÅPNER OG AUTOMATISK SIKKERHETSTILBAKEKJØRING: LM80 EV & LM60 EV

Testing av automatisk sikkerhetstilbakekjøring

Den automatiske sikkerhetstilbakekjøringen må gjennomgå en test.

Ved kontakt med en 50 mm høy hindring som ligger på gulvet må garasjeporten kjøre tilbake.

Hindertest: Legg en 50 mm høy hindring på gulvet under garasjeporten. Kjør porten nedover. Porten skal ved kontakt med hindringen kjøre tilbake.

Dersom porten ved kontakt med hindring stopper, så betyr det at porten tror hindringen er garasjegelvet og at den har nådd portstillingen LUKKET. Da må du fjerne hindringen og kjøre punktet «Innstilling av kraften» på nytt, og deretter prøve hindertesten igjen.

Dersom porten etter kontakt med den 50 mm høye hindringen kjører seg tilbake til ÅPEN posisjon, fjern hindringen og lukk porten helt en gang og åpne den helt opp igjen. Den har bestått hindertesten.

****Utvidet informasjon om sikkerhetstilbakekjøringen finner du i monteringsveiledning/Brukermanual.**

Brukermanualen finner du også på våre hjemmesider (www.garasjer.no):

Under fane: Om garasjen/Dokumentbank/ Produkt/Liftmaster

Eller:

<http://www.garasjer.no/wp-content/uploads/2015/11/bruksnvisning-med-feilsoking-lm60-80-100ev.pdf>